

Vibe One

Ghidul utilizatorului

Citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte să utilizați produsul.

Vă mulțumim că ați cumpărat și că folosiți produsele XGIMI. Pentru siguranță și interes personal, trebuie să citiți cu atenție acest ghid de utilizare înainte de a folosi produsul.

Compania XGIMI nu-și asumă responsabilitatea pentru vătăările personale, pentru daunele de patrimoniu sau pentru alte daune cauzate de nerespectarea în timpul utilizării a instrucțiunilor și precauțiilor din ghidul de utilizare.

Despre acest ghid de utilizare

Drepturile de autor pentru acest ghid de utilizare aparțin companiei XGIMI. Mărcile comerciale și numele menționate în acest ghid de utilizare aparțin proprietarilor lor. Conținutul din ghidul de utilizare poate să fie diferit de produsul real.

HDMI®

HDMI Interfață multimedia de înaltă definiție și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.


Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.


*Model: WM04M

*XGIMI Technology își rezervă dreptul de a interpreta și amenda acest ghid de utilizare.

Porturi




Telecomandă



Noțiuni introductive

1 Pornirea/oprirea dispozitivului




- (a) Conectați cablul de alimentare.
- (b) Rotiți proiectorul (unghi > 30° între corp și suport).
- (c) Apăsăți butonul de pornire/oprire, proiectorul intră în modul de vizualizare.

În starea pornit, apăsați butonul de pornire/oprire pentru a-l opri.

2 Asociere telecomandă

Poziționați telecomanda la 10 cm de dispozitiv, apoi apăsați simultan  și . Lumina indicatoare va clipi în momentul în care telecomanda intră în modul de asociere. Eliberați butoanele atunci când încep să clipească. După ce auziți un sunet „ding”, conexiunea este reușită.

Dacă asocierea nu reușește, așteptați 30 de secunde și repetați pașii de mai sus.



3 Descrierea funcțiilor telecomenzii

Puteți utiliza tasta de focalizare de pe telecomandă pentru a focaliza. Apăsați-o pentru focalizare automată. Țineți apăsat pentru focalizare manuală și utilizați tastele stânga și dreapta pentru a regla manual focalizarea.

4 Actualizare de sistem

Actualizare prin internet

Actualizarea prin internet se poate face din setările de sistem.

Notă: Actualizarea online se poate face prin setările sistemului .

*Consultați funcțiile actuale ale sistemului, fiindcă acestea sunt actualizate în permanență.

5 Mod Lumină ambientală

Asociați cu un telefon mobil prin Bluetooth pentru redarea muzicii.

Metoda de activare

Stare „oprit” (corpul proiectorului paralel cu suportul): Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a intra în modul Lumină ambientală.

Operațiuni de control

Metoda de comutare a modului de iluminare:


1. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a accesa Setările luminii ambientale.
2. Pentru configurare, accesați Toate setările > Proiector > Setări lumină ambientală.

Redare/Pauză: Apăsați butonul  pentru a comuta redarea/pauza.

Selectare piesă: Utilizați butoanele   pentru a sări peste piese.

Schimbare culoare lumină: Apăsați butonul   pentru a schimba culoarea luminii.

Control volum: Reglați volumul cu butoanele  .



Precauții importante

- Nu priviți direct în lentila proiectorului și nu-l îndreptați spre dumneavoastră, deoarece lumina poate fi dăunătoare pentru ochi.
- Nu blocați orificiul de admisie/evacuare a aerului al dispozitivului pentru a preveni problemele de disipare a căldurii și deteriorarea componentelor electronice interne.
- Nu ștergeți lentila cu hârtie de curățat, cârpe sau alte materiale, deoarece acest lucru poate deteriora lentila. În schimb, utilizați o suflantă de aer pentru a îndepărta praful de pe lentilă.
- Nu spălați dispozitivul cu substanțe chimice de curățare, detergenți sau orice alt lichid pentru a preveni coroziunea plăcii cu cablajul imprimat. Evitați expunerea dispozitivului la ploaie, umiditate și lichide care conțin minerale.
- Nu lăsați dispozitivul, componentele și accesoriile sale la îndemâna copiilor.
- Asigurați-vă că dispozitivul este folosit într-un mediu uscat și ventilat.
- Nu depozitați dispozitivul la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, deoarece acest lucru va scurta durata de viață a dispozitivului. Așezați și utilizați dispozitivul într-un mediu cu temperaturi cuprinse între 0-40°C.
- Nu puneți dispozitivul în echipamente de încălzit (cum ar fi uscătoarele sau cuptoarele cu microunde) pentru a-l usca.
- Nu apăsați pe dispozitiv și nu așezați obstacole deasupra sau în spatele acestuia pentru a evita deteriorarea dispozitivului și blocarea căii luminoase.
- Nu aruncați, nu loviți sau nu scuturați brusc dispozitivul pentru a preveni avarierea plăcii cu cablajul imprimat.
- Nu încercați să demontați și să montați dispozitivul. Dacă apare vreo problemă, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare XGIMI.
- Nu încercați să reparați dvs. produsul. Dacă dispozitivul sau orice componentă nu funcționează corect, consultați la timp serviciul post-vânzare XGIMI sau returnați produsul defect la XGIMI pentru reparații.
- Din cauza specificațiilor HDMI diferite, unele cabluri și dispozitive HDMI pot să nu fie compatibile cu produsul. Utilizarea cablurilor HDMI necertificate poate cauza erori de afișare sau de conectare. Vă rugăm să utilizați cabluri HDMI cu o bună ecranare la radiații.
- Interfața inferioară este proiectată pentru andocarea cu suporturi și accesorii (se recomandă accesoriile originale XGIMI).
- Leșire USB tip A: CC 5 V, max. 500 mA
- Utilizați numai surse de alimentare furnizate de XGIMI

Avertisment FCC

Dispozitivul respectă prevederile părții 15 din regulamentul FCC. Dispozitivul îndeplinește următoarele 2 condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu are voie să cauzeze interferențe nedorite.
 - (2) Dispozitivul trebuie să accepte orice interferență care-l afectează, inclusiv interferențele care pot avea ca rezultat funcționări nedorite.
- Ghidul utilizatorului și instrucțiunile de operare ale produsului trebuie să reamintească utilizatorilor că modificările intenționate sau neintenționate și înlocuirea transmițătoarelor fără aprobarea expresă de la organismul de conformitate responsabil pot împiedica utilizatorii să folosească dispozitivul. Dacă Ghidul utilizatorului este furnizat într-o altă formă decât pe hârtie, cum ar fi pe un disc de computer sau prin internet, informațiile solicitate în acea secțiune pot fi incluse în Ghidul utilizatorului în forma alternativă, sub premisa că utilizatorii au acces la forma alternativă.

Pentru dispozitivele digitale sau periferice de clasă B, instrucțiunile furnizate utilizatorilor trebuie să includă următoarele declarații sau declarații similare și să fie plasate într-un loc proeminent al ghidului utilizatorului:

Dispozitivul a fost testat pentru a respecta restricțiile din partea 15 a regulamentului FCC pentru dispozitivele digitale din clasa B. Aceste restricții sunt create pentru a oferi o prevenție efectivă a interferențelor dăunătoare în cadrul unei instalații rezidențiale. Dacă instalarea și utilizarea nu sunt efectuate conform instrucțiunilor, dispozitivul va genera și radia energie de radiofrecvență și poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu este garantat că interferențele nu vor apărea în cadrul unei instalații anume. Dacă dispozitivul cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV (stabilite prin oprirea și pornirea dispozitivului), se sugerează utilizatorilor să încerce să prevină apariția interferențelor folosind una sau mai multe dintre măsurile următoare:

- Repoziționați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorii sau tehnicienii experimentați radio/TV pentru asistență.

Avertisment IC

Acest dispozitiv respectă standardul (standardele) RSS scutit(e) de licență al(e) Industry Canada.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu are voie să cauzeze interferențe și
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

IC: 23460-WFM63BUSX3

AVERTISMENT: Vă rugăm să consultați informațiile de pe carcasele inferioare exterioare pentru informații electrice și de siguranță înainte de a instala sau de a utiliza aparatul.

ATENȚIE:

1. Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect de baterie.
2. Aruncarea bateriei în foc sau într-un cuptor încins, avarierea mecanică sau tăierea acesteia pot provoca explozia acesteia.
3. Lăsarea bateriei într-un loc cu temperaturi extreme poate cauza explozia acesteia sau scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.
4. Dacă bateria este supusă unei presiuni ambientale foarte reduse, aceasta poate exploda sau se poate scurge lichid sau gaz inflamabil din aceasta.

Marcare alternativă a produsului


Este conform cu 21 CFR 1040.10 și 1040.11, cu excepția conformității cu IEC 60825-1Ed. 3., așa cum este descris în Notificarea Laser nr. 56, din 8 mai 2019.

VSCEL

Putere maximă: 0,39 mW

Lungime de undă emisă: 940 nm

Numele și data publicării standardului: IEC 60825-1:2014



IEC 60825-1:2014

PRODUS LASER DE CONSUM
EN 50689:2021

Întreținere CE

1. Acest produs trebuie conectat numai la o interfață USB de versiunea USB2.0. Încălezi USB tip A: CC 5 V, max. 500 mA
2. Adaptorul trebuie instalat lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibil.
3. Intervalul de temperatură de funcționare EUT: 0- 40°C.
4. Adaptor de alimentare:

Utilizați numai surse de alimentare furnizate de XGIMI:
Ștecherul este considerat dispozitiv de deconectare al adaptorului.

Sursă de alimentare și ADP (nominal):

Intrare: CA 100 V-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A Max

Intrare: CA 200 V-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A Max

Încălezi: CC 19,0 V , 3,42 A

5. Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când este utilizat la o distanță de 20 cm de corpul dumneavoastră.
6. Pentru a preveni afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pe o perioadă îndelungată de timp.



Declarație de conformitate

Compania XGIMI Technology Co., Ltd. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Acest produs este permis a fi utilizat în statele membre UE menționate în dreapta.

Banda de frecvență 5,15 - 5,25 GHz este restricționată și poate fi folosită doar în interiorul clădirilor.

Această frecvență se aplică statelor membre sau zonelor geografice din cadrul statelor membre în care există restricții privind punerea în funcțiune sau cerințe pentru autorizarea utilizării.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

ErC RoHS CE

ID FCC: 2AOKI-WFM63BUSX3

Declarație de expunere la radiație

În cazul telecomenzii, acest dispozitiv este conform cu limitele de expunere la radiație ale FCC și IC definite pentru un mediu necontrolat.

Transmițătorul nu trebuie amplasat sau operat împreună cu nicio altă antenă sau transmițător.

În cazul proiecteurului, dispozitivul este conform cu limitele de expunere la radiație ale FCC și IC, specificate pentru medii necontrolate. La instalarea și operarea dispozitivului, distanța dintre transmițător și corpul uman trebuie să fie de cel puțin 20 cm.

Avertisment Wi-Fi (banda de 5 GHz):

Antenele direcționale cu câștig ridicat se folosesc numai în rețelele fixe punct la punct.

Nu amplasați dispozitivul lângă sisteme radar.

Banda de frecvență: 5150-5250 MHz: utilizare în interior: Numai în interiorul clădirilor. Instalarea și utilizarea în vehicule rutiere și vagoane de tren nu sunt permise. Utilizare limitată în exterior: Dacă este utilizat în exterior, echipamentul nu trebuie atașat la o instalație fixă sau la caroseria exterioară a vehiculelor rutiere, la o infrastructură fixă sau la o antenă fixă de exterior. Utilizarea de către sistemele de aeronave fără pilot (UAS) este limitată la banda de 5170 - 5250 MHz.

Banda de frecvență: 5250-5350 MHz: Uz interior: numai în interiorul clădirilor. Instalarea și utilizarea în vehicule rutiere și vagoane de tren nu sunt permise. Utilizarea în exterior nu este permisă.

Această frecvență se aplică statelor membre sau zonelor geografice din cadrul statelor membre unde există restricții de utilizare sau cerințe de autorizare.

Instrucțiuni de eliminare pentru produsele uzate:



Acest produs este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care sunt reciclabile.



Acest simbol de pe produs înseamnă că acesta este protejat conform Directivei 2012/19/UE.

* Utilizați numai accesorii și atașamente specificate sau furnizate de producător (cum ar fi adaptorul de alimentare dedicat).

Specificații wireless:

- Gama de frecvență a transmițătorului Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Puterea transmițătorului Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Rețea Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5 GHz)
- Gama de frecvență a transmițătorului Wi-Fi 2,4 GHz: 2412 - 2472 MHz (banda ISM de 2,4 GHz, SUA 11 canale, Europa și altele 13 canale)
- Puterea transmițătorului Wi-Fi 2,4 GHz: <20 dBm (EIRP)
- Gama de frecvență a transmițătorului Wi-Fi 5 GHz: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Puterea transmițătorului Wi-Fi 5 GHz: 5,15 - 5,25 GHz <23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz & 5,470 - 5,725 GHz <20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)

Observație: Banda 5,6 - 5,64 GHz va fi dezactivată la expedierea în Australia / Noua Zeelandă. Banda 5,6 - 5,65 GHz va fi dezactivată la expedierea în Canada. Puterea maximă de transmisie doar pentru Uniunea Europeană și Regatul Unit.